


Thermohospital

Dispersion résistant aux désinfectants

- ▲ Dispersion synthétique autolustrante pour hôpitaux et maisons de retraite
- ▲ Excellentes propriétés filmogènes
- ▲ Très robuste, antisalissures, résistant à l'essuyage et antidérapant
- ▲ Très bonne résistance à l'eau
- ▲ Résiste aux désinfectants de surfaces
- ▲ Dissolution momentanée du film d'entretien par un désinfectant cutané possible



Domaine d'application

Pour revêtements de sol décapés, pouvant être protégés et résistants à l'eau comme le PVC, le caoutchouc, le linoléum, la pierre poreuse naturelle ou reconstituée. Effectuer un test d'adhérence avant application sur des revêtements avec une couche d'usure en PU ou PE.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Éviter que le produit ne sèche dans la frange. Fermer le bidon immédiatement après l'emploi. Éviter les courants d'air durant le traitement et le séchage.

Protection :

Selon la porosité de la surface, 2–3 applications à un intervalle d'env. 30 minutes.

Après le décapage et un court temps de séchage, appliquer le produit pur en couche fine, par ex. avec une frange ou un mouilleur. Consommation : 25,0 ml/m² par application.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Protéger du gel.

Composition

Dispersions synthétiques, cires dures de polyéthylène, solvants hydrosolubles, plastifiants, conservateurs.
pH produit concentré : env. 8,5